

Info des BIO... Actu du LABO... Nouveau développement...

PREANALYTIQUE : prélèvement sanguin sur Nexiva / Tube de purge

A l'occasion du changement de notre fournisseur de tubes de prélèvement, nous mettons désormais des **tubes de purge** sans additif à disposition des services.

A utiliser dans 2 circonstances principales :

- Prélèvement sur **Nexiva** (voir protocole ci-dessous)
- Prélèvement sur **aillette** (afin d'éliminer l'air de la tubulure) ; en effet, l'absence de tube de purge lors d'un prélèvement sur ailette peut-être à l'origine de sous remplissage des tubes.
- Plus exceptionnellement, à utiliser avant les tubes citratés dans le cas d'un bilan d'hémostase spécialisée ;



Tube neutre
(sans additif)

PRÉLÈVEMENT À LA POSE



PRÉLÈVEMENT SUR UN NEXIVA POSE

Connecter, sur le cône luer du Nexiva ou de la valve, l'adaptateur avec la tulipe

Purger avec un tube sans aucun additif (minimum 3 ml)

Faire le prélèvement

Rincer par micro saccades avec du sérum physiologique

Clamper

Fermer la perfusion

Rincer par micro saccades avec 1 ml minimum avec du sérum physiologique

Au bout de 2 minutes, placer le garrot au dessus du cathéter

Connecter l'adaptateur avec la tulipe

Purger avec un tube sans aucun additif (minimum 3 ml)

Faire le prélèvement

Retirer le garrot

Rincer par micro saccades avec du sérum physiologique

Réouvrir la perfusion

Les biologistes



L.DUPOND et B.LUREAU